

上
CD


山折り

山折り


9cm



1. をカッターで切り取る。
2. 左右2箇所の線で山折りにする。
3. セロハンテープでとめて筒にする。
4. アルミ缶にかぶせてマジックで□を描く。
5. 筒を取り、カッターで①～④を切り取る。




番号順に刃を入れる。
④は引き起こして折る。



下

- 缶に穴をあける位置が簡単に分かる治具です (CDとDVD)。
- を切り取り紙を筒状にして飲み口を合わせて缶にかぶせます。



下

1. をカッターで切り取る。
2. 左右2箇所の線で山折りにする。
3. セロハンテープでとめて筒にする。
4. アルミ缶にかぶせてマジックで□を描く。
5. 筒を取り、カッターで①～④を切り取る。



山折り


山折り

3cm

上
DVD



飲み口



番号順に刃
を入れる。
④は引き
起こして
折る。